LISTADO DE COMANDOS DE VIRTUAL-PBX

Comando	*Función*	*Ejecución - Sintaxis*
***8**	Se utiliza para **capturar una llamada** dentro del grupo, **sin discriminar** (captura el que está sonando)	Marcar ***8**
82	Se utiliza para **capturar una llamada discriminando** un interno en particular	Marcar **82** + interno a capturar
801	Personalizar el **mensaje** de **bienvenida** de la IP-PBX	Marcar 801 (+) "password" usuario autorizado (+) mensaje
802	Escuchar el **mensaje** de **bienvenida** de la IP-PBX	Marcar 802 (+) "password" usuario autorizado
810	Se utiliza para acceder al **eco** interno	Marcar **810 (**+) aguardar respuesta verbal
811	Se utiliza para **cancelar llamadas** de un interno en particular	Marcar **811** + interno (+) "password" usuario autorizado
812	Se utiliza para **cambiar el "password" de usuario autorizado**	Marcar **812** (+) password actual (+) menú interactivo
813	Se utiliza para **diagnóstico de interno**	Marcar **813** (+) aguardar respuesta verbal
820	Se utiliza para **activar el candado electrónico**	Marcar **820** (+) "password" usuario (+) aguardar confirrmación
821	Se utiliza para **desactivar el candado electrónico**	Marcar **821** (+) "password" usuario (+) aguardar confirrmación
830	Se utiliza para realizar **monitoreo de llamadas** de un interno en particular	Marcar **830**+ interno (+) "password" usuario autorizado
869	Se utiliza para conocer el **"Call ID"** del último llamado recibido	Marcar **869** (+) aguardar información verbal
872	Se utiliza para realizar **"Follow Me"**	Marcar **872** + interno destino (+) aguardar confirmación
873	Se utiliza para anular la función **"Follow Me"**	Marcar **873** (+) aguardar confirmación
874	Se utiliza para **desviar** el llamado a otro interno, **en caso de no contesta**	Marcar **874** + interno destino (+) aguardar confirmación
875	Se utiliza para anular la función **desvío por no contesta**	Marcar **875** (+) aguardar confirmación
878	Se utiliza para activar la función **DND**	Marcar **878** (+) aguardar confirmación
879	Se utiliza para desactivar la función **DND**	Marcar **879** (+) aguardar confirmación
880	Se utiliza para acceder **cambiar el PIN de conferencia**	Marcar **880 (**+) PIN de conferencia
888	Se utiliza para acceder a **la Sala de Conferencia -Segura-**	Marcar **888 (**+) "password" usuario autorizado (+) aguardar confirmación
890	Se utiliza para **desviar** el llamado a otro interno, **en caso de ocupado**	Marcar **890** + interno destino (+) aguardar confirmación
891	Se utiliza para anular la función **desvío en caso de ocupado**	Marcar **891** (+) aguardar confirmación
897	Se utiliza para acceder al **menú del "voicemail"** desde el interno correspondiente a ese buzón	Marcar **897 (**+) "password" usuario (+) seguir menú de opciones
898	Se utiliza para acceder al **menú del "voicemail" desde otro interno** (local o remoto) o desde una línea externa (PSTN)	Marcar **898 (**+) interno/buzón (+) "password" usuario (+) seguir menú de opciones